

Manual do Usuário

TX PLAY



REV:00

COMPATIBILIDADE:

O **TX NEW PLAY:** É um controle remoto para acionamentos de portões, cancelas, portas sociais, eletrificadores, alarmes e dispositivos receptores com funções diversas.

COMO CONFIGURAR:

Cada botão tem um código diferente, então é possível cadastrar cada tecla para funções diferentes ou centrais diferentes (alguns produtos podem automaticamente cadastrar outras teclas/botões ao cadastrar o primeiro botão). Ao pressionar um dos botões do controle, um LED indicativo irá acender sinalizando que o controle está em operação/transmitindo. Para uma nova transmissão, solte o botão e o pressione novamente.

Caso o LED esteja com sua intensidade reduzida ou apagado enquanto transmite, é um sinal que a bateria está fraca e há a necessidade de substituição

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo de Dispositivo	TX PLAY
Frequência da operação	433,92Hz
Tecnologia	Saw Filter
Microcontrolador	8 bits
Alcance	100 metros (sem obstáculos e pode ocorrer variações de acordo com o receptor)
Potência	10mW
Teclas/Botões	4
Condições de operação	0°C ~+ 50°C (32°F~122°F)
Tensão de operação	3Vcc (bateria CR2032)
Consumo standby	360nA
Consumo em operação	7mA
Tempo máx. transmissão	5 segundos
Dimensões	60,5x31x13mm
Peso	0,0185g

Garen Automação S/A
CNPJ: 13.246.724/0001-61
Rua São Paulo, 760 - Vila Araceli
CEP: 17400-000 - Carça - São Paulo - Brasil
garen.com.br

IND. BRASILEIRA
 FEITO NO BRASIL
HECHO EN BRASIL
MADE IN BRAZIL